

HVORDAM BYGGER MAN ET ASTRA-BORD I EN KADETT E?



Dette er et være bøvl at lave, så lad vær' hvis du ikke har tålmodighed og en hjælpende hånd. Jeg skal også lige nævne at et Astra bord er ca. 3cm kortere end det fra en Kadett E. Du har 2 muligheder: enten lader du bordet som det er eller du gør det længere ved at skære det op højre og venstre side af midterkonsollen og gør det længere. Hvis du gøre det længere, så anbefaler jeg dig først at gøre det efter at du har fået det tilpasset.

Først skal du lige pille batteriet fra. (Fare for kortslutning). Derefter skal du pille hele dit nuværende bord og midterkonsollen ud. Opbevar alle skruerne. Du får brug for dem senere. Hvordan du får bordet og midterkonsollen ud, ved du vel godt selv.



Når bordet er ude skal der lige saves lidt:



I venstre side skal du save den metalbøjle af, som sidder over rattet. Væk med den.

Da du også skal bruge knapperne fra en Astra kan du lige så godt lodde Astra stikkene på dit ledningsnet inden du går videre. Brug krympeflex.



Nu har du brug for en ekstra hånd.

Der findes mindst to muligheder hvordan du kan fortsætte: enten skal bordet tilpasses eller bilen skal tilpasses:

Tilpas bord: Skruerne ud til motorrummet fjernes og fixer bordet sidelæns. Holderne fra Astra skal bruges. Pladser bordet i passende position. Marker hvor holderne skal sidde. Allerede nu vil du lægge mærke til at bordet skal tilpasses i dybden. Lav markeringer hvor der skal skæres noget af.

Tilpas bil (den voldsomme metode ☺): Den midterste skrue på bordet saves af. Fixer bordet og lave markeringer på skillevæggen ud til motorrummet hvor holderne sidder. Bor huller hvor du har lavet markeringerne. Pas lige på din frontrude. Der hvor holderne skal sidde skal du banke med en hammer indtil holderne passer med skruerne og bordet passer 100 %.

Efter at bordet er tilpasset, skal du i krig med luftrørene. Disse skal tilpasses individuelt. Luft til frontruden fra en Kadett kommer fra siden og går så direkte op til frontruden. Det er en god ide at måle hvor meget der skal skæres af. Bordet fra Astra'en skal tilpasses (den nederste del skæres af og formes på ny, bedst med en varmluftpistol). Luftudgangen i højre og venstre side skal også lige tilpasses på samme måde.

Så er tiden kommet, til at du er klar til monterer bordet. Når du har gjort det, kan du sætte kontakterne på plads. Alle de andre smådele kan også komme på plads.

Midterkonsollen kan monteres. Revnen mellem bordet og konsollen kan du enten lade som den er eller du tætter den med et eller andet og klæber læder ovenpå.